Pr. 30、70

回生ユニットの選択

Pr.30 回生機能選択

Pr.70 特殊回生ブレーキ使用率

- 頻繁な始動・停止運転を行う場合、オプションのブレーキ抵抗器を 使用することにより回生能力を向上することができます。(0.4K以 F)
- ●回生状態で連続して使用する場合に、電源回生共通コンバータ(FR-CV)を使用します。

さらに、高調波抑制、力率改善を行う場合には、高効率コンバータ (FR-HC)を使用します。

Pr.30 設定値	<i>Pr.70</i> 設定値	回生ユニット	
(初期値)	*1	ブレーキ抵抗器(MRS形、MYS形) ブレーキユニット(FR-BU2) 電源回生共通コンパータ(FR-CV) 高力率コンパータ(FR-HC)	
1	6%	ブレーキ抵抗器(MYS形) (100%トルク 6%EDで使用時)*2	
	10%	高頻度用プレーキ抵抗器 (FR-ABR)	
2	=	高力率コンバータ(FR-HC) (瞬停再始動を選択している場合)	

- *1 容量によりブレーキ使用率が異なります。
- *2 FR-D720-3.7Kのみ使用可能です。

(Pr.) 31~36

機械共振点を避ける (周波数ジャンプ)

Pr.31 周波数ジャンプ1A Pr.32 周波数ジャンプ1B Pr.33 周波数ジャンプ2A Pr.34 周波数ジャンプ2B Pr.35 周波数ジャンプ3A Pr.36 周波数ジャンプ3B

機械系の固有振動数による共振を避けて運転したいときに、共振 発生周波数をジャンプさせることができます。



- ●ジャンプ箇所は3カ所、ジャンプ周波数は各箇所の上点または下点 のいずれかに設定できます。
- ●周波数ジャンプ1A、2A、3Aの設定値がジャンプ点となり、ジャン プ区間は、この周波数で運転されます。
- ●初期値"9999"に設定すると周波数ジャンプは行いません。
- ●加減速中は設定範囲内の運転周波数を通ります。

(Pr.) 37

回転速度表示

Pr.37 回転速度表示

操作パネルおよびPU(FR-PU04/FR-PU07)のモニタ表示や周波 数設定を機械速度に変更することができます。

●機械速度を表示する場合は、Pr.37に60Hz運転時の機械速度を設定 します。

Pr.37 設定値	出力周波数 モニタ	設定周波数 モニタ	周波数設定	パラメータ設定
0(初期値)	Hz	Hz	Hz	I I a
0.01~9998	機械速度*	機械速度*	機械速度*	Hz

Hzは、0.01Hz単位、機械速度は、0.001単位となります。

* 機械速度換算式Pr.37 × 周波数/60Hz

Pr. 40

RUNキー回転方向選択

Pr.40 RUNキー回転方向選択

● 操作パネルのRUNキー操作による回転方向を選択します。

<i>Pr.40</i> 設定値	内 容	
0	正転	
1	逆転	

Pr. 41~43


出力周波数の検出 (SU、FU信号)

Pr.41 周波数到達動作幅 Pr.43 逆転時出力周波数検出

Pr.42 出力周波数検出

インバータ出力周波数を検出して、出力信号に出力します。


- ●設定周波数を100%として、Pr.41 に0%~±100%の範囲で調整で きます。
- ●運転周波数に到達したことを確認し、関連機器の動作開始信号など に使用できます。



●出力周波数がPr.42 設定値以上となったとき、出力周波数検出信号 (FU)が出力されます。

電磁ブレーキの動作、開放信号などに使用できます。

● Pr.43 に検出周波数を設定すると、逆転専用の周波数検出も設定す ることができます。昇降運転などで正転(上昇)と逆転(下降)で 電磁ブレーキ動作のタイミングを変える場合に有効です。



[Pr.] 44、45 > Pr.7 の項参照

Pr. 46 **Pr.0** の項参照

Pr.] 47 Pr.3 の項参照

Pr.] 48

Pr.9 の項参照

Pr.22 の項参照